




## 4.4 Подключение и настройка мини-сервера

 МАК поставляется в виде уже настроенного комплекта для работы в конкретном ЦОК, установка программного обеспечения не требуется. Выполнять шаги по установке ПО следует только в случае неработоспособности МАК.

Для подготовки комплекса к эксплуатации необходимо произвести развертывание дистрибутива «Мобильный Автономный Комплекс»:

1. Приготовить чистый USB флеш-накопитель, объёмом не менее 16 ГБ.
2. Подключить мини-сервер к свободному порту коммутатора ЦОК.
3. Загрузить пакет программного обеспечения для развертывания комплекса.  
Для загрузки воспользоваться следующими ссылками:  
Сервера АО «НК»:  
<https://nas.ao-nk.ru/sharing/nN2ebMRaK>  
Google Drive:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1wEulC9lY3i\\_n-X3paj6e62SEvgXT5BmZ](https://drive.google.com/drive/folders/1wEulC9lY3i_n-X3paj6e62SEvgXT5BmZ)  
Яндекс.Диск:  
[https://disk.yandex.ru/d/ll\\_NP-aaTCT3Rw](https://disk.yandex.ru/d/ll_NP-aaTCT3Rw)
4. Подготовить установочный USB флеш-накопитель, согласно инструкции в разделе 7.1 настоящего руководства. Если уже имеется готовый загрузочный USB флеш-накопитель, данное действие выполнять не требуется.
5. Подключить записанный USB флеш-накопитель к Мини-серверу. Потребуется подключить монитор и клавиатуру на время установки образа операционной системы. Наличие манипулятора «мышь» во время установки не является обязательным. Включить мини-сервер и с помощью загрузочного меню (F12), выбрать USB флеш-накопитель или загрузочный пункт «aonk» на таком накопителе.
6. Дождаться загрузки установщика и провести процедуру развертывания образа «Мобильный автономный комплекс» согласно инструкции в разделе 7.2 настоящего руководства.

 Содержимое жестких дисков и/или твердотельных накопителей мини-сервера будет уничтожено.  
 Провести синхронизацию и проверить её со-стояние на портале ЦОК перед началом процедуры установки.

Перезагрузить мини-сервер (или включить его, если ранее он был выключен) и подождать примерно 40-50 минут для завершения процедуры первичной конфигурации. После этого выключить и включить мини-сервер. Убедиться, что мини-сервер отображается в интерфейсе мониторинга и имеет успешный статус синхронизации с сервером ЦОК.

🔄Версия #2

★Создано 21 декабря 2023 12:53:18

🔧Обновлено 21 декабря 2023 13:32:45